

درا بل او ن خاسلا ضرعلا تاجتنم مدختسم ليلد



دليل الاستخدام

نتوجه إليكم بخالص الشكر على ثقتكم بنا واختياركم لشراء هذه الوحدة المبردة. لقد تم إعداد هذا الدليل لضمان أمان المستخدم ولتوفير إرشادات الاستخدام والصيانة الصحيحة لوحدات التبريد. نرجو منكم قراءته بعناية قبل تشغيل الوحدة.

المحتويات

1. عام	8
2. الضمانة	9
3. السلامة والتحكم	9
4. التثبيت	10
5. الصيانة والتنظيف	11
6. التحذيرات	12
7. البارامترات الرئيسية	12

دليل الاستخدام

1- عام

هذا الدليل جزء لا يتجزأ من وحدة التبريد، لذلك يجب الاحتفاظ به في مكان آمن. تتضمن شهادة الضمان ضمن دليل الصيانة هذا مع رقم تسجيل الوحدة. في حال فقده، يُرجى طلب نسخة بديلة عن طريق تقديم معلومات الطراز والرقم التسلسلي وتاريخ الصنع. قبل البدء بأي عملية، سواء كنت فني تركيب أو مستخدم للوحدة، من الضروري أن تطلع على النقاط الواردة في هذا الدليل. تعتقد الشركة المصنعة أن فني التركيب ومستخدم الوحدة على حد سواء يجب أن يمتلكا المعرفة الأساسية لفهم محتوى هذا الدليل، بالإضافة إلى الوعي بمبادئ السلامة والنظافة القياسية. عند الحاجة، يجب أن تتم عمليات الإصلاح حصرياً من قبل فنيين مؤهلين. إذا كان لديك أي استفسارات حول محتوى هذا الدليل، يُرجى التواصل مع الشركة المصنعة.

سيكون المستخدم مسؤولاً عن العناصر التالية:

- ملائمة المبنى لمتطلبات الوحدة المشتراة.
- إمدادات الكهرباء وفقاً للمعايير الحالية وكافية لاستهلاك الوحدة وسلامتها.
- المواد اللازمة لتنظيف الوحدة.
- نقطة مياه أو منفذ صرف صحي حسب الضرورة لتركيب الوحدة المبردة. تتصل الشركة المصنعة من أي مسؤولية في الحالات التالية:
- الاستخدام غير المناسب للوحدة المشتراة.
- عدم إجراء التركيب باتباع الإجراءات الموضحة في هذا الدليل.
- عيوب في إمدادات الكهرباء.
- تعديلات أو تدخلات غير مصرح بها.
- استخدام قطع غيار غير خاصة بالطراز.
- عدم الامتثال الكلي أو الجزئي للتعليمات.
- الحوادث الناجمة عن شركة النقل أو نقل الوحدة إلى مكان تركيبها.

دليل الاستخدام

2. الضمانة

تتم تغطية الوحدة وأجزائها المكونة بضمان لمدة عام واحد يبدأ في تاريخ البيع ويتضمن استبدالاً (النقل غير مدفوع) لأي عنصر معيب، شريطة أن يكون العطل ناتجاً عن الإفراط في الاستخدام. حتى إذا حدث ذلك خلال الوقت المخصص، فلن يغطي الضمان تفاصيل المكون أو الكسر الناتج عن استخدام الوحدة في بيئات أخرى غير تلك المحددة في هذا الكتيب ومواصفات كل طراز مدرج في الكتالوج (على سبيل المثال، درجات حرارة الغرفة العالية، ويندوز، الإضاءة، فشل إمدادات الطاقة، وما إلى ذلك).

3- السلامة والتحكم

- من أجل فحص الوحدة، قبل بدء تشغيلها، يجب أخذ الفحوصات التالية في الاعتبار:
- لا تقم بتعديل مواصفات اللوحة أو التعليمات الصادرة عن الشركة المصنعة.
- لا تقم بإزالة أو تعديل عناصر السلامة.
- لا تلمس الوحدة بأيدي والقدمين الرطبة.
- لا تلمس الوحدة عند حافي القدمين.
- لا تسحب الكابل لفك الوحدة.
- قبل تنفيذ أي عملية تنظيف أو صيانة، قم بفصل الوحدة من إمدادات الكهرباء، وإيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي أولاً ثم فصل الوحدة.
- لا ينبغي استخدام الوحدة في ظروف تهديد الأجواء أو مخاطر الحريق.
- تجنب استخدام المحولات أو خيوط التمديد أو المقابس المتعددة.
- يجب عدم استخدام الوحدة من قبل الأطفال، والأشخاص الذين تعرض القدرات العقلية أو الحسية أو البدنية. يجب الإشراف على الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة أو إعطاء تعليمات للاستخدام.
- تأكد من أن تردد الجهد وخط الطاقة يتزامن مع تلك المشار إليها على لوحة مواصفات الجهاز.
- تحقق من أنه إذا لم تكن هناك عيوب على الوحدة الناتجة عن نقلها. لن تكون الشركة المصنعة مسؤولة عن الأضرار التي عانت منها أثناء النقل أو الناشئة عن التخزين غير الصحيح.
- تحقق من تشغيل المكونات المتحركة للوحدة.
- تحقق من سلامة لوحة التحكم والكابلات الكهربائية والاتصالات.
- تحقق من وجود جميع الملحقات الداخلية والإضافية.

دليل الاستخدام

4. التثبيت

4.1 التثبيت

قبل توصيل الوحدة بمصدر الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي وتردد خط الطاقة يتطابقان مع القيم المشار إليها في لوحة مواصفات الجهاز. من الضروري أن تكون التركيبات الكهربائية التي سيتم توصيل الوحدة بها مزودة بسلك تأريض قانء الأرض، بالإضافة إلى الحماية الحرارية والمغناطيسية المناسبة. يجب أن يكون مصدر الطاقة ملائمًا لاستهلاك الجهاز. عند توصيل الوحدة وبدء تشغيلها، حسب الطراز، يظهر ضوء تحكم على لوحة المفاتيح. إذا تم تركيب وحدات متعددة في نفس الصف، يجب توصيل كل وحدة بمصدر الطاقة بشكل مستقل، وتجنب استخدام أسلاك التمديد أو المقابس المتعددة. تُخلي الشركة المصنعة مسؤوليتها عن أي أضرار ناتجة عن عدم الالتزام بالنقاط المذكورة أعلاه.

5- الصيانة والتنظيف

5.1 الصيانة

قبل البدء في أي عملية تنظيف، تأكد من فصل الوحدة عن مصدر الطاقة ووضع المفتاح الرئيسي على وضع OFF أو 0. تحتوي الوحدات على مخرج تصريف لتسهيل عملية التنظيف وضمان تسرب السوائل الناتجة عن الأطعمة عند الحاجة. يعتمد الأداء المثالي للوحدة بشكل كبير على الصيانة الدورية السليمة. تُخلي الشركة المصنعة مسؤوليتها عن أي أضرار تنتج عن عدم اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل.

5.2 التنظيف

باستخدام أي أداة حادة، قم أولاً بإزالة الطلاء الواقى الذي تم بالفعل شرائح من الفولاذ. استخدم قطعة قماش مبللة بالماء والصابون المحايد للتنظيف الأولي. لا ينبغي استخدام المنظفات أو المنظفات؛ احرص على عدم تبلل المكونات الكهربائية. الامتناع عن استخدام أي أدوات أو مواد قد تخدش الجهاز أو يضر. إن تنظيف الجزء الخارجي من الوحدة بقطعة قماش رطبة أمر ننصح به كل يوم. بعد التنظيف والتجفيف، أعد الملحقات إلى حيث ينتمون.

دليل الاستخدام

6. التحذيرات

يرجى الامتناع عن تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ باستخدام الأسلاك الفولاذية أو الإسفنج النيكلي، أو من تركها على السطح، لأن رواسب الحديد قد تلتزم وتؤدي إلى تلوث الصدأ، مما يعرض الظروف الصحية للسطح.

7. البارامترات الرئيسية

المنتج	البارامترات
30-90	نطاق درجة الحرارة
220-240	الجهد المقتنن (فولت)
50	التردد المقدر (هرتز)