

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LOS EXPOSITORES DE FRÍO Y CALOR



Manual del usuario

Nos gustaría agradecerle por confiar en nosotros y comprar esta unidad refrigerada. Este manual ha sido preparado con el fin de proporcionar la seguridad del usuario y asegurar el uso y mantenimiento correctos de las unidades refrigeradas. Por favor, léalo cuidadosamente antes de poner en marcha su unidad.

CONTENIDOS

1.GENERAL	2
2.GARANTÍA.....	3
3.SEGURIDAD Y CONTROL.....	3
4. INSTALACIÓN	4
5.MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	4
6.PRECAUCIONES	5
7.PARÁMETROS PRINCIPALES	5

Manual del usuario

1. GENERAL

Este manual se considera una parte integral de la unidad refrigerada y, como tal, debe guardarse en un lugar seguro. El certificado de garantía está incluido dentro de este manual de mantenimiento del usuario junto con el número de registro de la unidad. En caso de pérdida, solicite un duplicado indicando el modelo, número de serie y fecha de compra. Antes de realizar cualquier operación, ya sea como técnico de instalación o como usuario de la unidad, debe conocer los puntos explicados en este manual. El fabricante considera que tanto el técnico de instalación como el usuario de la unidad deben tener la formación más básica para comprender el contenido de este manual, así como el conocimiento de los principios básicos de higiene y seguridad. Si es necesario, esta unidad debe ser reparada exclusivamente por personal técnico cualificado. Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este manual, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

El usuario será responsable de los siguientes elementos:

- Idoneidad de las instalaciones según los requisitos de la unidad comprada.
- Suministro eléctrico de acuerdo con las normas vigentes y suficiente para el consumo y la seguridad de la unidad.
- Material necesario para limpiar la unidad.
- Punto de agua o desagüe según sea necesario para la instalación de la unidad refrigerada. El fabricante declina toda responsabilidad en las siguientes situaciones:
 - Uso inapropiado de la unidad comprada.
 - Instalación no realizada siguiendo los procedimientos descritos en este manual.
 - Defectos en el suministro eléctrico.
 - Modificaciones o intervenciones no autorizadas.
 - Uso de repuestos no específicos para el modelo.
 - Incumplimiento total o parcial de las instrucciones.
 - Incidentes causados por la empresa de transporte o movimiento de la unidad a su lugar de instalación.

2. GARANTÍA

La garantía de la unidad y las piezas que la componen es de un año a partir de la fecha de venta. Consiste en la sustitución (porte no pagado) del componente o componentes defectuosos, siempre que no sea resultado de un uso indebido. La garantía no cubrirá averías o roturas de componentes, incluso si ocurren dentro del período establecido, que resulten de someter la unidad a condiciones de trabajo distintas a las establecidas en este manual y a los detalles de cada modelo contenidos en el catálogo (fallos en el suministro eléctrico, altas temperaturas ambientales, ventanas, iluminación, etc.).

3. SEGURIDAD Y CONTROL

No modifique las especificaciones de la placa o las instrucciones emitidas por el fabricante.

- No retire ni modifique los elementos de seguridad.
- No toque la unidad con las manos o pies mojados o húmedos.
- No toque la unidad estando descalzo.
- No tire del cable para desenchufar la unidad.
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe la unidad de la fuente de alimentación eléctrica, primero apagando el interruptor principal y luego desenchufando la unidad.
- La unidad no debe usarse en atmósferas amenazantes o en condiciones de riesgo de incendio.
- Evite el uso de adaptadores, alargadores o enchufes múltiples.
- La unidad no debe ser utilizada por niños, personas cuyas capacidades mentales, sensoriales o físicas estén deterioradas. Las personas que carezcan de experiencia o conocimientos deben ser supervisadas o recibir instrucciones de uso.
- Compruebe que la tensión y la frecuencia de la línea eléctrica coincidan con las indicadas en la placa de especificaciones del aparato.
- Compruebe que no haya defectos en la unidad como resultado de su transporte. El fabricante no será responsable de los daños sufridos durante el transporte o derivados de un almacenamiento incorrecto.
- Compruebe el funcionamiento de los componentes móviles de la unidad.
- Verifique la seguridad del tablero de control, cables eléctricos y conexiones.
- Verifique que todos los accesorios interiores y adicionales estén presentes.

Manual del usuario

4. INSTALACIÓN

4.1 INSTALACIÓN

Antes de conectar la unidad a la fuente de alimentación, verifique que la tensión y la frecuencia de la línea eléctrica coincidan con las indicadas en la placa de especificaciones del aparato. Es esencial que la instalación eléctrica a la que se va a conectar la unidad tenga una TOMA DE TIERRA, así como la protección térmica y magnética diferencial necesaria. La fuente de alimentación debe tener la sección adecuada para el consumo del aparato. Cuando la unidad esté conectada y en funcionamiento, dependiendo del modelo, se mostrará una luz de control en el tablero. Si se instalan varias unidades en fila, cada una debe estar conectada independientemente a la fuente de alimentación, evitando el uso de alargadores o enchufes múltiples. El fabricante declina toda responsabilidad cuando no se sigan alguno de los puntos anteriores.

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

5.1 5. MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte la unidad de la fuente de alimentación y coloque el interruptor principal en la posición OFF o 0. Las unidades están equipadas con una salida de drenaje para facilitar la limpieza, así como para permitir la eventual filtración de líquidos de los alimentos. El buen funcionamiento y rendimiento de la unidad dependerá en gran medida de su correcto mantenimiento, realizado periódicamente. El fabricante se exime de toda responsabilidad derivada del incumplimiento de los procedimientos contenidos en este manual.

Manual del usuario

5.2 LIMPIEZA

Primero, retire la película protectora pre-cortada del acero, usando cualquier herramienta sin filo. La primera limpieza debe realizarse con un paño humedecido en agua y jabón neutro. NO USE DETERGENTES NI PRODUCTOS ABRASIVOS, teniendo especial cuidado de no mojar los componentes eléctricos. Evite totalmente el uso de utensilios o elementos que puedan rayar o dañar la unidad. Recomendamos que la limpieza del exterior de la unidad se realice diariamente y con un paño húmedo. Cuando esté limpia y seca, coloque los accesorios en sus lugares correspondientes.

6. PRECAUCIONES

Por favor, no utilice lana de acero ni esponjas de níquel para limpiar el ACERO INOXIDABLE ni las deje sobre la superficie, ya que los depósitos de hierro pueden adherirse y causar la formación de óxido, comprometiendo así la higiene de la superficie.

7. PARÁMETROS PRINCIPALES

PARÁMETRO	PRODUCTO
RANGO DE TEMPERATURA	30-90
VOLTAJE NOMINAL (V)	220-240
FRECUENCIA NOMINAL (Hz)	50