

Heiß- und Kaltdisplays

Benutzerhandbuch





Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Kühleinheit entschieden und somit Ihr Vertrauen in unser Unternehmen gezeigt haben. Dieses Handbuch wurde erstellt, um die korrekte Nutzung und Wartung der Einheiten zu gewährleisten und die Sicherheit der Benutzer sicherzustellen. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Einheit in Betrieb nehmen.

Inhaltsverzeichnis

1. ALLGEMEINE INFORMATION	2
2. GARANTIE.....	3
3. SICHERHEIT UND KONTROLLE	3
4. INSTALLATION	4
5. WARTUNG UND REINIGUNG	4
6. WARNUNGEN	5
7. HAUPTPARAMETER	5



1. ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Anleitung wird als integraler Bestandteil des Geräts betrachtet und sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Das Garantiezertifikat ist zusammen mit der Seriennummer des Produkts in dieses Bedienungs- und Wartungshandbuch integriert. Bei Verlust fordern Sie bitte eine Kopie an, indem Sie die Modell-, Seriennummer und das Kaufdatum angeben. Bevor Sie das Produkt benutzen oder Änderungen daran vornehmen, sollten Sie sich, ob als Installateur oder Benutzer, über die in diesem Handbuch beschriebenen Aspekte informieren. Der Hersteller geht davon aus, dass sowohl der Installateur als auch der Endbenutzer über grundlegende Schulungen sowie Kenntnisse in standardmäßiger Hygiene und Sicherheitsrichtlinien verfügen. Dieses Gerät sollte nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden, wenn erforderlich. Wenn Sie Zweifel an den Informationen in diesem Handbuch haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler.

Der Benutzer ist verantwortlich für:

- Die Eignung der gekauften Einheit für die Bedürfnisse des Einsatzortes.
- Die Übereinstimmung der Stromquelle mit den geltenden Standards, um die Sicherheit und den Energieverbrauch der Einheit zu gewährleisten.
- Die Beschaffung der notwendigen Materialien zur Reinigung der Einheit.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für:

- Die unsachgemäße Verwendung der gekauften Einheit.
- Die Montage, wenn diese nicht den in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen entspricht.
- Mängel an der Stromquelle.
- Eingriffe am Produkt durch unbefugte Personen.
- Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht zum gekauften Modell passen.
- Das vollständige oder teilweise Ignorieren der Anweisungen.
- Schäden, die während des Transports oder bei der Verbringung des Produkts an den Montageort entstehen.



2. GARANTIE

- Das Produkt und die Teile des Produkts sind ab dem Verkaufsdatum 1 (ein) Jahr durch die Garantie abgedeckt. Während der Garantiezeit werden defekte Teile durch neue ersetzt.
- Schäden oder Mängel an den Produktteilen, die aufgrund von Bedingungen entstehen, die den in diesem Handbuch angegebenen Betriebsbedingungen widersprechen (z. B. unzureichende Stromversorgung, hohe Umgebungstemperaturen, Fenster, Sonnenlicht usw.), sind von der Garantie ausgeschlossen.

3. SICHERHEIT UND KONTROLLE

Vor dem Betrieb der Einheit müssen die folgenden Schritte beachtet und die notwendigen Kontrollen durchgeführt werden:

- Ändern Sie das Etikett mit den technischen Spezifikationen und die vom Hersteller angegebenen Anweisungen nicht.
- Entfernen oder ändern Sie keine Sicherheitseinrichtungen.
- Berühren Sie die Einheit nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Berühren Sie die Einheit nicht mit bloßen Füßen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um die Einheit vom Stromnetz zu trennen.
- Schalten Sie vor jeglicher Reinigung oder Wartung den Hauptschalter aus und trennen Sie dann den Stecker der Einheit, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Die Einheit darf nicht unter gefährlichen Wetterbedingungen oder in Brandrisiko-Umgebungen verwendet werden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Adaptern, Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen.
- Die Einheit sollte nicht von Kindern oder Personen mit geistigen oder physischen Einschränkungen verwendet werden. Personen ohne Erfahrung und Wissen sollten die Einheit nicht ohne Aufsicht verwenden.
- Überprüfen Sie, ob die Spannung und Frequenz des Stromkreises, an den die Einheit angeschlossen wird, mit den auf dem Etikett der technischen Spezifikationen angegebenen Werten übereinstimmen.
- Überprüfen Sie, ob die Einheit während des Transports beschädigt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die während des Transports oder aufgrund unsachgemäßer Lagerung entstanden sind.
- Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile der Einheit einwandfrei funktionieren.



- Stellen Sie sicher, dass das Steuergerät, die Stromkabel und Verbindungen sicher sind.
- Überprüfen Sie, ob sämtliches Zubehör der Einheit vorhanden ist.

4. INSTALLATION

- Überprüfen Sie vor dem Anschließen der Einheit an das Stromnetz, ob die Spannung und Frequenzwerte mit den auf dem Etikett der technischen Spezifikationen angegebenen Werten übereinstimmen.
- Das Stromnetz, an das Sie die Einheit anschließen, muss unbedingt geerdet und mit thermischer und differenzieller Magnetabwehr ausgestattet sein. Beim Anschließen und Betrieb der Einheit leuchtet je nach Modell eine Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld auf.
- Falls mehrere Einheiten in Reihe geschaltet werden, muss jede Einheit einzeln angeschlossen werden, ohne Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die aufgrund der Nichteinhaltung der oben genannten Punkte entstehen.

5. WARTUNG UND REINIGUNG

5.1 WARTUNG

- Trennen Sie vor jeder Reinigung die Einheit vom Stromnetz, indem Sie den Stecker ziehen und den Hauptschalter auf "Aus" stellen.
- Eine gute Leistung der Einheit hängt wesentlich davon ab, dass die Wartungsarbeiten korrekt und regelmäßig durchgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen entstehen.

5.2 REINIGUNG

Zunächst entfernen Sie jegliche Schutzfolien von der Stahloberfläche, falls vorhanden. Die erste Reinigung sollte mit einem in lauwarmem Seifenwasser getränkten Tuch erfolgen. **VERWENDEN SIE AUF**



GAR KEINEN FALL REINIGUNGSMITTEL ODER OBERFLÄCHENREINIGER und achten Sie darauf, elektrische Teile nicht nass zu machen. Vermeiden Sie es unbedingt, Küchenutensilien oder -ausrüstungen zu verwenden, die die Einheit zerkratzen oder beschädigen könnten. Wir empfehlen, die Außenseite des Produkts täglich mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Nachdem die Einheit gereinigt und getrocknet wurde, montieren Sie die Zubehörteile an den entsprechenden Stellen.

6. WARNUNGEN

Bitte verwenden Sie keine Stahlwolle oder Nickel-Schwämme zur Reinigung des **EDELSTAHL**-Gehäuses und lassen Sie solche Produkte nicht auf der Einheit liegen. Die Partikel der Stahlwolle können an der Oberfläche haften bleiben, was zu Rostbildung und somit zu einer unhygienischen Oberflächenstruktur führen kann.

7. HAUPTPARAMETER

PARAMETER	PRODUKT
TEMPERATURBEREICH	30-90
SPANNUNGSWERT (V)	220-240
FREQUENZWERT (Hz)	50