

# PRODUITS D'EXPOSITION CHAUDS ET FROIDS

## *MANUEL DE L'UTILISATEUR*



Nous vous remercions de nous avoir fait confiance et d'avoir acheté ce groupe frigorifique. Ce manuel a été préparé pour assurer la sécurité de l'utilisateur et garantir l'utilisation et l'entretien corrects des unités frigorifiques. Veuillez le lire attentivement avant de mettre votre appareil en service.

## SOMMAIRE

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>1.GENERALITES .....</b>            | <b>2</b> |
| <b>2.GARANTIE.....</b>                | <b>3</b> |
| <b>3.SÉCURITÉ ET CONTRÔLE .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>4.INSTALLATION .....</b>           | <b>4</b> |
| <b>5.ENTRETIEN ET NETTOYAGE .....</b> | <b>4</b> |
| <b>6.CAUTIONS .....</b>               | <b>5</b> |
| <b>7.PRINCIPAUX PARAMÈTRES .....</b>  | <b>5</b> |

## 1. GÉNÉRALITÉS

Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du groupe frigorifique et doit donc être conservé en lieu sûr. Le certificat de garantie est inclus à l'intérieur de ce manuel d'utilisation et d'entretien, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'appareil. En cas de perte, demander un duplicata en indiquant le modèle, le numéro de série et la date d'achat. Avant d'effectuer toute opération, que ce soit en tant que technicien d'installation ou en tant qu'utilisateur de l'appareil, vous devez prendre connaissance des points expliqués dans ce manuel. Le fabricant considère que le technicien chargé de l'installation et l'utilisateur de l'appareil doivent avoir reçu une formation de base leur permettant de comprendre le contenu de ce manuel, ainsi que les principes d'hygiène et de sécurité habituels. En cas de besoin, cet appareil doit être réparé exclusivement par du personnel technique qualifié. Pour toute question concernant le contenu de ce manuel, veuillez contacter le distributeur ou le fabricant.

### **L'utilisateur est responsable des éléments suivants :**

- L'adéquation des locaux aux besoins de l'unité achetée.
- Alimentation électrique conforme aux normes en vigueur et suffisante  
pour la consommation et la sécurité de l'appareil.
- Matériel nécessaire au nettoyage de l'appareil.
- Point d'eau ou orifice d'évacuation nécessaire à l'installation de  
l'unité frigorifique. Le fabricant décline toute responsabilité  
dans les situations suivantes :
  - Utilisation inappropriée de l'unité achetée.
  - L'installation n'a pas été effectuée selon les procédures décrites dans ce manuel.
  - Défauts d'approvisionnement en électricité.
  - Modifications ou interventions non autorisées.
  - Utilisation de pièces de rechange non spécifiques au modèle.
  - Non-respect total ou partiel des instructions.
  - Incidents causés par l'entreprise de transport ou le déplacement de l'unité jusqu'à son lieu d'installation.

## 2. GARANTIE

La garantie de l'appareil et des pièces qui le composent, d'une durée d'un an à compter de la date de vente, consiste dans le remplacement (sans frais de port) du ou des composants défectueux, à condition qu'ils ne soient pas le résultat d'une mauvaise utilisation de l'appareil. La garantie ne couvre pas les pannes ou les ruptures de composants, même si elles se produisent pendant la période établie, résultant de l'exposition de l'appareil à des conditions de travail autres que celles établies dans ce manuel et dans les détails de chaque modèle contenus dans le catalogue (défaillance de l'alimentation électrique, températures ambiantes élevées, fenêtres, éclairages, etc...).

## 3. SÉCURITÉ ET CONTRÔLE

Afin d'inspecter l'appareil, il convient de procéder aux vérifications suivantes avant de le mettre en marche :

- Ne pas modifier les spécifications de la plaque ou les instructions émises par le fabricant.
- Ne pas retirer ou modifier les éléments de sécurité.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains ou des pieds mouillés ou humides.
- Ne touchez pas l'appareil lorsque vous êtes pieds nus.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher l'appareil.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, en coupant d'abord l'interrupteur principal, puis en débranchant l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans une atmosphère menaçante ou dans des conditions de risque d'incendie.
- Évitez d'utiliser des adaptateurs, des rallonges ou des prises multiples.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites. Les personnes qui manquent d'expérience ou de connaissances doivent être surveillées ou recevoir des instructions d'utilisation.
- Vérifier que la tension et la fréquence du réseau électrique coïncident avec celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de défauts résultant de son transport. Le fabricant n'est pas responsable des dommages subis pendant le transport ou résultant d'un stockage incorrect.
- Vérifier le fonctionnement des éléments mobiles de l'appareil.
- Vérifier la sécurité de la carte de contrôle, des câbles électriques et des

connexions.

- Vérifier que tous les accessoires intérieurs et supplémentaires sont présents.

## 4. INSTALLATION

### 4.1 INSTALLATION

Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, vérifiez que la tension et la fréquence du réseau coïncident avec celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. **Il est indispensable que l'installation électrique à laquelle l'appareil sera raccordé soit équipée d'un fil de terre, ainsi que des protections thermiques et magnétiques différentielles nécessaires.**

**L'alimentation électrique doit avoir une section adaptée à la consommation de l'appareil.** Lors du branchement et de la mise en marche de l'appareil, selon le modèle, un voyant de contrôle s'affiche sur le tableau de distribution. Si plusieurs appareils sont installés en série, chacun d'entre eux doit être raccordé indépendamment à l'alimentation électrique, en évitant d'utiliser des rallonges ou des prises multiples. Le fabricant décline toute responsabilité si l'un des points ci-dessus n'est pas respecté.

## 5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### 5.1 MAINTENANCE

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage, débranchez l'appareil et placez l'interrupteur principal sur la position OFF ou 0. Les appareils sont équipés d'un orifice d'évacuation pour faciliter le nettoyage et permettre l'écoulement éventuel de liquides provenant des aliments. Le bon fonctionnement et les performances de l'appareil dépendent en grande partie de son entretien correct, effectué périodiquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des procédures décrites dans le présent manuel.

## 5.2 NETTOYAGE

Retirez d'abord le film protecteur prédécoupé de l'acier, à l'aide de n'importe quel outil contondant. Le premier nettoyage doit être effectué à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de savon neutre.

**N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENTS NI DE PRODUITS ABRASIFS**, en veillant tout particulièrement à ne pas mouiller les composants électriques.

Évitez absolument d'utiliser des ustensiles ou des éléments qui pourraient rayer ou endommager l'appareil.

Nous recommandons de nettoyer l'extérieur de l'appareil tous les jours à l'aide d'un chiffon humide.

Lorsqu'il est nettoyé et séché, placez les accessoires à leur place.

## 6. PRÉCAUTIONS

N'utilisez pas de fils d'acier ou d'éponges en nickel pour nettoyer l'**acier inoxydable** et ne les laissez pas traîner sur la surface, car les dépôts de fer peuvent adhérer et provoquer une contamination par la rouille, ce qui compromet l'hygiène de la surface.

## 7. PRINCIPAUX PARAMÈTRES

| PARAMÈTRE               | PRODUIT |
|-------------------------|---------|
| PLAGE DE TEMPÉRATURE    | 30-90   |
| TENSION NOMINALE (V)    | 220-240 |
| FRÉQUENCE NOMINALE (Hz) | 50      |