

MANUALE D'USO DEI **PRODOTTI ESPOSITIVI CALDI E FREDDI**





Desideriamo ringraziarvi per la fiducia accordataci e per l'acquisto di questo gruppo frigorifero. Il presente manuale è stato redatto per garantire la sicurezza dell'utente e assicurare il corretto utilizzo e la manutenzione delle unità refrigerate. Vi preghiamo di leggerlo attentamente prima di mettere in funzione il vostro apparecchio.

CONTENUTI

1.GENERALE	2
2.GARANZIA	3
3.SICUREZZA E CONTROLLO	3
4.INSTALLAZIONE	4
5.MANUTENZIONE E PULIZIA	4
6.AVVERTENZE	5
7.PARAMETRI PRINCIPALI	5



1. GENERALE

Il presente manuale è considerato parte integrante dell'unità refrigerata e come tale deve essere conservato in un luogo sicuro. Il certificato di garanzia è incluso nel presente manuale di manutenzione per l'utente, insieme al numero di registrazione dell'unità. In caso di smarrimento, richiederne un duplicato indicando modello, numero di serie e data di acquisto. Prima di effettuare qualsiasi operazione, sia come tecnico installatore che come utente dell'unità, è necessario conoscere i punti illustrati nel presente manuale. Il fabbricante ritiene che sia l'installatore che l'utilizzatore dell'apparecchio debbano avere una formazione di base per comprendere il contenuto del presente manuale, oltre a conoscere i principi standard di igiene e sicurezza. Se necessario, l'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale tecnico qualificato. Per qualsiasi domanda sul contenuto di questo manuale, contattare il distributore o il produttore.

L'utente sarà responsabile dei seguenti elementi:

- Idoneità dei locali ai requisiti dell'unità acquistata.
- Alimentazione elettrica conforme alle norme vigenti e sufficiente per il consumo e la sicurezza dell'unità.
- Materiale necessario per la pulizia dell'unità.
- Punto d'acqua o uscita di drenaggio come necessario per l'installazione dell'unità refrigerata. Il produttore declina ogni responsabilità nelle seguenti situazioni:
 - Uso inappropriato dell'unità acquistata.
 - L'installazione non è stata eseguita seguendo le procedure descritte in questo manuale.
 - Difetti nella fornitura di energia elettrica.
 - Modifiche o interventi non autorizzati.
 - Utilizzo di ricambi non specifici per il modello.
 - Inosservanza totale o parziale delle istruzioni.
 - Incidenti causati dall'azienda di trasporto o dallo spostamento dell'unità nel luogo di installazione.



2. GARANTE

La garanzia per l'apparecchio e per le parti che lo compongono, ha la durata di un anno a partire dalla data di vendita, e consiste nella sostituzione (in porto franco) del componente o dei componenti difettosi, a condizione che non siano il risultato di un uso improprio dello stesso. La garanzia non copre guasti o rotture di componenti, anche se avvenuti entro il periodo stabilito, derivanti dall'aver sottoposto l'apparecchio a condizioni di lavoro diverse da quelle stabilite nel presente manuale e dai dettagli di ciascun modello contenuti nel catalogo (mancanza di alimentazione, alte temperature ambientali, finestre, illuminazione, ecc.)

3. SICUREZZA E CONTROLLO

Per controllare l'unità, prima di metterla in funzione, è necessario effettuare i seguenti controlli:

- Non modificare le specifiche della piastra o le istruzioni fornite dal produttore.
- Non rimuovere o modificare gli elementi di sicurezza.
- Non toccare l'unità con mani e piedi bagnati o umidi.
- Non toccare l'unità a piedi nudi.
- Non tirare il cavo per scollegare l'unità.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, spegnendo prima l'interruttore principale e poi staccando la spina.
- L'unità non deve essere utilizzata in atmosfere minacciose o in condizioni di rischio di incendio.
- Evitare l'uso di adattatori, prolunghe o spine multiple.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, persone con capacità mentali, sensoriali o fisiche ridotte. Le persone che non hanno esperienza o conoscenza devono essere sorvegliate o ricevere istruzioni per l'uso.
- Verificare che la tensione e la frequenza della linea elettrica coincidano con quelle indicate sulla targhetta dell'apparecchio.
- Verificare che l'unità non presenti difetti dovuti al trasporto. Il produttore non risponde dei danni subiti durante il trasporto o derivanti da un immagazzinamento non corretto.
- Controllare il funzionamento dei componenti mobili dell'unità.
- Verificare la sicurezza della scheda di controllo, dei cavi elettrici e dei collegamenti.
- Verificare la presenza di tutti gli accessori interni e supplementari.



4. INSTALLAZIONE

4.1 INSTALLAZIONE

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che la tensione e la frequenza della linea di alimentazione coincidano con quelle indicate sulla targhetta dell'apparecchio. **È indispensabile che l'impianto elettrico al quale si intende collegare l'apparecchio sia dotato di conduttore di terra e delle necessarie protezioni magnetiche termiche e differenziali. L'alimentazione elettrica deve avere una sezione adeguata all'assorbimento dell'apparecchio.** Quando l'unità viene collegata e messa in funzione, a seconda del modello, sul quadro viene visualizzata una spia di controllo. Se vengono installate diverse unità in fila, ciascuna deve essere collegata in modo indipendente all'alimentazione, evitando l'uso di prolunghe o spine multiple. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza di uno qualsiasi dei punti sopra indicati.

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

5.1 MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica e posizionare l'interruttore principale su OFF o 0. Le unità sono dotate di un'uscita di drenaggio per facilitare la pulizia e consentire l'eventuale fuoriuscita di liquidi dagli alimenti. Il buon funzionamento e le prestazioni dell'apparecchio dipendono in larga misura dalla sua corretta manutenzione, effettuata periodicamente. Il produttore è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle procedure contenute nel presente manuale.



5.2 PULIZIA

Rimuovere innanzitutto la pellicola protettiva pretagliata dall'acciaio, utilizzando un qualsiasi attrezzo smussato. La prima pulizia deve essere effettuata con un panno inumidito con acqua e sapone neutro.

NON USARE DETERGENTI O PRODOTTI ABRASIVI, facendo particolare attenzione a non bagnare i componenti elettrici.

Evitare assolutamente l'uso di utensili o elementi che potrebbero graffiare o danneggiare l'unità.

Si consiglia di pulire l'esterno dell'unità quotidianamente con un panno umido.

Una volta pulito e asciugato, riporre gli accessori al loro posto.

6. ATTENZIONE

Non utilizzare fili d'acciaio o spugne al nichel per pulire l'**ACCIAIO INOX** o lasciarli appoggiati sulla superficie, poiché i depositi di ferro possono attaccarsi e causare la formazione di ruggine, compromettendo così l'igiene della superficie.

7. PARAMETRI PRINCIPALI

PARAMETRO	PRODOTTO
INTERVALLO DI TEMPERATURA	30-90
TENSIONE NOMINALE (V)	220-240
Frequenza nominale (Hz)	50