

**ГОРЯЧЕЕ И
ХОЛОДНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ
Е
ЕДИНИЦЫ ОТОБРАЖЕНИЯ
*РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ***





Мы хотели бы поблагодарить вас за доверие к нам и покупку этого холодильного агрегата. Данное руководство подготовлено с целью обеспечения безопасности пользователя и правильного использования и обслуживания холодильных агрегатов. Пожалуйста, внимательно прочтите его перед запуском агрегата.

СОДЕРЖАНИЕ

1. GENERAL	8
2. ГАРАНТИЯ.....	9
3. БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ.....	9
4. УСТАНОВКА	10
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА	11
6. ВНИМАНИЕ	12
7. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	12



1. GENERAL

Данное руководство считается неотъемлемой частью холодильного агрегата и поэтому должно храниться в надежном месте. Гарантийный сертификат включен в данное руководство по техническому обслуживанию вместе с регистрационным номером прибора. В случае утери запросите дубликат, указав модель, серийный номер и дату покупки. Перед выполнением любой операции, как в качестве специалиста по установке, так и в качестве пользователя устройства, необходимо ознакомиться с положениями, изложенными в данном руководстве. Производитель считает, что как специалист по установке, так и пользователь устройства должны иметь самую базовую подготовку, чтобы понимать содержание данного руководства, а также знать стандартные принципы гигиены и безопасности. В случае необходимости ремонт данного устройства должен выполняться исключительно квалифицированным техническим персоналом. Если у вас возникли вопросы по содержанию данного руководства, обратитесь к дистрибьютору или производителю.

Пользователь будет нести ответственность за следующие предметы:

- Соответствие помещения требованиям приобретаемого устройства.
 - Электроснабжение в соответствии с действующими стандартами и достаточное для потребления и безопасности устройства.
 - Необходимые материалы для очистки устройства.
 - Водоразборная точка или дренажный патрубок, необходимые для установки холодильного агрегата.
- Производитель снимает с себя всякую ответственность в следующих ситуациях:
- Ненадлежащее использование приобретенного устройства.
 - Установка выполняется не в соответствии с процедурами, описанными в данном руководстве.
 - Дефекты в электроснабжении.
 - Несанкционированные изменения или вмешательства.
 - Использование запасных частей, не относящихся к данной модели.
 - Полное или частичное несоблюдение инструкций.
 - Инциденты, произошедшие по вине транспортной компании или при перемещении устройства к месту установки.



2. ГАРАНТИЯ

Гарантия на устройство и входящие в его состав детали предоставляется на один год с даты продажи и заключается в замене (без оплаты перевозки) дефектного компонента или компонентов, при условии, что это не является результатом неправильного использования. Гарантия не распространяется на поломки или выход из строя компонентов, даже если они произошли в течение установленного срока, возникшие в результате использования устройства в условиях, отличных от тех, которые установлены в данном руководстве и в описании каждой модели, содержащемся в каталоге (неисправность в электросети, высокая температура окружающей среды, окна, освещение и т.д...).

3. БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

Чтобы проверить устройство, перед его запуском необходимо выполнить следующие проверки:

- Не изменяйте технические характеристики плиты и инструкции производителя.
- Не снимайте и не изменяйте защитные элементы.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми или влажными руками и ногами.
- Не прикасайтесь к устройству босыми ногами.
- Не тяните за кабель, чтобы отключить устройство от сети.
- Перед выполнением любых операций по очистке или техническому обслуживанию отключите прибор от электросети, сначала выключив главный выключатель, а затем выдернув вилку из розетки.
- Устройство не должно использоваться в условиях угрожающей атмосферы или пожароопасных условиях.
- Избегайте использования переходников, удлинителей или нескольких вилок.
- Прибор не должен использоваться детьми, лицами с ограниченными умственными, сенсорными или физическими способностями. Лица, не имеющие опыта или знаний, должны находиться под присмотром или получать инструкции по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение и частота сети совпадают с указанными на табличке технических характеристик прибора.
- Проверьте, нет ли на устройстве дефектов, возникших в результате транспортировки. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные во время транспортировки или в результате неправильного



хранения.

- Проверьте работу подвижных компонентов устройства.
- Проверьте безопасность платы управления, электрических кабелей и соединений.
- Убедитесь в наличии всех внутренних и дополнительных аксессуаров.



4. УСТАНОВКА

4.1 УСТАНОВКА

Перед подключением прибора к электросети проверьте, совпадают ли напряжение и частота сети с указанными на табличке технических характеристик прибора. **Необходимо, чтобы электропроводка, к которой будет подключен прибор, имела ЗЕМЛЯНОЙ ПОДВОД, а также необходимую тепловую и дифференциальную магнитную защиту. Источник питания должен иметь сечение, соответствующее потреблению прибора.** При подключении и запуске прибора, в зависимости от модели, на распределительном щите загорается контрольная лампочка. Если несколько приборов установлены в ряд, каждый из них должен быть подключен к электросети независимо, без использования удлинителей или нескольких штепсельных вилок. Производитель снимает с себя всякую ответственность, если какие-либо из вышеперечисленных пунктов не соблюдаются.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

5.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением любых операций по очистке отключите прибор от электросети и установите главный выключатель в положение OFF или 0. Приборы оснащены сливным отверстием для облегчения очистки, а также для возможного вытекания жидкостей из продуктов. Хорошая работа и производительность устройства во многом зависят от правильного технического обслуживания, которое проводится периодически. Производитель освобождается от любой ответственности, возникающей в результате несоблюдения процедур, содержащихся в данном руководстве.



5.2 ЧИСТКА

Сначала удалите предварительно срезанную защитную пленку со стали, используя любой тупой инструмент. Первую очистку следует проводить тряпкой, смоченной в воде и нейтральном мыле. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТЕРГЕНТЫ И АБРАЗИВНЫЕ СРЕДСТВА**, следите за тем, чтобы не намочить электрические компоненты.

Полностью исключите использование посуды или элементов, которые могут поцарапать или повредить устройство.

Мы рекомендуем ежедневно очищать внешнюю поверхность устройства влажной тряпкой.

После очистки и просушки установите аксессуары на свои места.

6. ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, не используйте стальную проволоку или никелевые губки для очистки **СТАЛЬНОЙ СТАЛИ** и не оставляйте их лежать на поверхности, так как железные отложения могут прилипнуть и вызвать образование ржавых загрязнений, что поставит под угрозу гигиеничность поверхности.

7. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТР	ПРОДУКТ
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	30-90
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V)	220-240
Номинальная частота (Гц)	50